9 軸 IMU hayate_imu v2.5

ユーザーマニュアル

新規作成日:2021年5月30日 最終更新日:2023年12月25日

株式会社 翔雲

内领	容
----	---

0. はじめに	3
Ⅰ.使用環境	3
2. 使用手順	3
2.1 プラグインのインストール	3
2.2 ROS パッケージのインストール	4
2.3 パラメータの詳細	4
2.4 パラメータの確認	5
2.5 トピックの詳細	6
2.6 トピックの確認	8
2.7 6 軸/9 軸フュージョン四元数の可視化(デモモード)	8
2.8 初期バイアスの測定(較正モード)	9
3. LED 表示	11
4. トラブルシューティング	
4.1 wrong checksum	
4.2 9 軸シュージョン	
5. リリース	
6. 参考情報	13
6.1 主な規格	13
6.2 ROS パッケージ	

0. はじめに

hayate_imu は、TDK Invensense ICM-20948 を内蔵し、6 軸/9 軸センサフュージョン、3 軸加速度デ ータ、3 軸角速度データ、3 軸方位(地磁気)データを USB から出力する 9 軸 IMU センサである。製品の外 観図は下図に示す。本マニュアルは、hayate_imu の扱い方を示す資料である。



I. 使用環境

- Ubuntu 16.04 18.04 20.04 推奨
- ROS kinetic melodic noetic 推奨

2. 使用手順

2.1 プラグインのインストール

※注意 以下の distro をご使用の ROS Distribution に入れ替える。

\$sudo apt-get update

\$rosversion -d

\$sudo apt-get install ros-distro-rosserial

\$sudo apt-get install ros-distro-imu-tools

例: ROS Distribution は melodic であれば、

\$sudo apt-get install ros-melodic-rosserial

\$sudo apt-get install ros-melodic-imu-tools

2.2 ROS パッケージのインストール

\$cd ~/catkin_ws/src

\$git clone https://github.com/soarbear/hayate_imu_ros.git

\$cd ~/catkin_ws

\$catkin_make

2.3 パラメータの詳細

port: /dev/ttyACM_hayate

USB ポート /dev/ttyACM* (デフォルト:/dev/ttyACM_hayate)

• baud: 115200

USB シリアルボーレート (デフォルト: 115200 bps)

- work_mode: 2
- 0: 通常出力モード
- I: 較正モード
- 2: デモモード(デフォルト)
 - fusion_mode: 9
- 6: 6 軸シュージョン回転ベクトル四元数出力

9: 9 軸シュージョン回転ベクトル四元数出力(デフォルト)

output_rate_a: 225

6 軸または 9 軸フュージョン回転ベクトル(四元数)、加速度センサ、ジャイロセンサの出力レート(デフォ ルト:225Hz、レンジ:Min 50Hz ~ Max 225Hz)

• output_rate_m: 70

地磁気出力レート(デフォルト:70Hz、レンジ:Min | Hz ~ Max 70Hz))

• bias_accel_x: 0

加速度センサバイアス x(デフォルト:0)

bias_accel_y: 0

加速度センサバイアス y(デフォルト:0)

• bias_gyro_x: 0

ジャイロセンサバイアス x(デフォルト:0)

• bias_gyro_y: 0

ジャイロセンサバイアス y(デフォルト:0)

• bias_gyro_z: 0

ジャイロセンサバイアス z(デフォルト:0)

bias_magnet_x: 0

地磁気センサバイアス x(デフォルト:0)

bias_magnet_y: 0

地磁気センサバイアス y(デフォルト:0)

• bias_magnet_z: 0

地磁気センサバイアス z(デフォルト:0)

※ ジャイロスコープ、加速度センサ、地磁気センサのバイアスは納品書に記載、またはパラメータファイ ルをメールにて送付する。お客様のもとで、params.yamlの該当箇所を書き換える、またはファイルを上 書きする。なお、較正モードへ切り替えてお客様のもとでも測定することはできる。環境要素は大いに変わ った際、較正モードで初期バイアスの再測定を推奨する。

2.4 パラメータの確認

params.yaml ファイルにあるパラメータ port、work_mode、output_rate_a、output_rate_m などを確認して、必要に応じて変更する。

\$nano ~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/config/params.yaml

または、**\$vim ~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/config/params.yaml**

- パラメータの変更があったら、hayate_imu の USB を抜き挿しして、あるいは RESET をかけて、 再起動させる。
- 併せて、4.トラブルシューティングを参照する。

2.5 トピックの詳細

• imu_data(hayate_imu_ros/ImuData)、通常出力モード用

std_msgs/Header header

Unit: rad/s, angular velocity geometry_msgs/Vector3 angular_velocity # Unit: (rad/s)^2, angular velocity covariance float64[9] angular_velocity_covariance # Unit: m/s^2, linear acceleration geometry_msgs/Vector3 linear_acceleration # Unit: (m/s^2)^2, linear acceleration covariance float64[9] linear_acceleration_covariance # Unit: uT, magnetic field geometry_msgs/Vector3 magnetic_field # Unit: (uT)^2, magnetic field covariance float64[9] magnetic_field_covariance # 6axis/9axis fusion rotation vector quaternion geometry_msgs/Quaternion orientation # 6axis/9axis fusion rotation vector quaternion covariance float64[9] orientation_covariance

• imu_cali(hayate_imu_ros /ImuCali) 、初期バイアス測定モード用

std_msgs/Header header

Unit: dps, angular velocity

geometry_msgs/Vector3 angular_velocity

Unit: dps, bias of angular velocity

geometry_msgs/Vector3 angular_bias

Gyroscope calibation indicator, 0(oringinal) -> 3(best)

uint32 angular_calibration_indicator

Unit: m/s^2, linear acceleration

geometry_msgs/Vector3 linear_acceleration

Unit: m/s^2, bias of linear acceleration

geometry_msgs/Vector3 accel_bias

Accelerometer calibation indicator, O(oringinal) -> 3(best)

uint32 accel_calibration_indicator

Unit: uT, magnetic field

geometry_msgs/Vector3 magnetic_field

Unit: uT, bias of linear acceleration

geometry_msgs/Vector3 magnetic_bias

Magetometer calibation indicator, O(oringinal) -> 3(best)

uint32 magnetic_calibration_indicator

• imu_demo(sensor_msgs/Imu) 、デモモード用

std_msgs/Header header
geometry_msgs/Quaternion orientation
float64[9] orientation_covariance # Row major about x, y, z axes
geometry_msgs/Vector3 angular_velocity
float64[9] angular_velocity_covariance # Row major about x, y, z axes
geometry_msgs/Vector3 linear_acceleration
float64[9] linear_acceleration_covariance # Row major x, y z

2.6 トピックの確認

• USB ポート番号を ttyACM_hayate に固定する。

\$chmod +x ~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/scripts/create_rules.sh

\$~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/scripts/create_rules.sh

• hayate_imu_ros を起動する。

\$roslaunch hayate_imu_ros hayate_imu_demo.launch

または、**\$roslaunch hayate_imu_ros hayate_imu.launch**

• Topic のデータを確認する。

\$rostopic echo imu_data または、\$rostopic echo imu_demo または、\$rostopic echo imu_cali

• Topic の出力レートを確認する。

\$rostopic hz -w 100 imu_data tack, \$rostopic hz -w 100 imu_data tack, \$

\$rostopic hz -w 100 imu_data

また、USB ポート番号の ttyACM_hayate を解除する場合、

\$chmod +x ~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/scripts/delete_rules.sh

\$~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/scripts/delete_rules.sh

2.7 6 軸/9 軸フュージョン四元数の可視化(デモモード)

\$roslaunch hayate_imu_ros hayate_imu_demo.launch

roslaunch をリリースした後の画面は下図に示す。

資料番号 20231225UM



2.8 初期バイアスの測定(較正モード)

下図に示すように、params.yamlの work_mode = I(較正モード), fusion_mode = 9(9 軸フュージョン) に設定して、ジャイロスコープ→加速度センサ→地磁気センサの順に、以下要領のとおりしっかり測定を行 う。

	params.yaml - hayate_imu_ros - Visual Studio Code		-	ō	8
File Ed	Edit Selection View Go Run Terminal Help				
СŊ	params.yaml M ×		ĉ ĵ	⊞ ·	
	config > 1 params.yaml				
ρ	D 1 # USBポート /dev/ttyACM*(Defualt: /dev/ttyACM0)	2 (2006) 1 (2006) 1 (2007) 1 (2007) 1 (2007) 1 (2007)			
	2 port: /dev/ttyALMU	1000			
႞ႍ	S # #point. /uev/ctyAch_inayace				
	5 # USBシリアルポーレート (デフォルト:115200 bps)				
\$	> 6 baud: 115200				
æ					
00	O 8 # ワークモード: 0(通常出力, 非較止モード) or 1(初期バイアス較止モード), Defualt: 0 通常出力, 非較止モー	・ド)			
	10 work mode: 1 # Calibrian mode				
	= 11 #work_mode: 2 # Demonstration mode				T
	13 # フュージョンモード: 6(6軸フュージョン) or 9(9軸フュージョン), (Defualt: 9, 9軸フュージョン)				
	14 #fusion_mode: 6				
	15 tusion_mode: 9				
	10 17 # 加速度センサージャイロセンサー6軸または9軸融合四元数の出力レート(Defualt・225Hz Range Min 50Hz ~	Max 225Hz)			
	18 output_rate_a: 225				
	19				
	20 # 地磁気出力レート(Defualt: 70Hz, Range: Min 1Hz ~ Max 70Hz))				
	21 output_rate_m: 70				
(8)					
_	23 # 24 bias gyro x: -26200				
£63	3 25 # ジャイロセンサバイアスY				
	26 hias aven v. 10080			ភ	\cap
ۍ _ک ړ		ICES. 2 UTF-8 CRLF YA	-TVIL	~	لپا

【ジャイロスコープ 初期バイアスの測定の要領】

\$roslaunch hayate_imu_ros hayate_imu.launch

\$rostopic echo /imu_cali

上記 roslaunch をリリースして、IMU を動かさず、平らに 30 秒ほど置いて、**angular_calibration_indicator** は 3 に変わると、 ジャイロスコープ 初期バイアスの測定は完了とする。

【加速度センサ 初期バイアスの測定の要領】

6軸にそれぞれ 1.0G または-1.0G を 10 秒程かけて測定を行う。

X軸のプラス側を上に向けて

加速度出力の linear_acceleration の第 | 引数がほぼ |.0 になると | 0 秒ほど静止する。

Y軸のプラス側を上に向けて

加速度出力の linear_acceleration の第2引数がほぼ 1.0 になると 10 秒ほど静止する。

Z軸のプラス側を上に向けて

加速度出力の linear_acceleration の第3引数がほぼ 1.0 になると 10 秒ほど静止する。

X軸のマイナス側を上に向けて

加速度出力の linear_acceleration の第 | 引数がほぼ-1.0 になると 10 秒ほど静止する。

Y軸のマイナス側を上に向けて

加速度出力の linear_acceleration の第2引数がほぼ-1.0 になると 10 秒ほど静止する。

・ Ζ軸のマイナス側を上に向けて

加速度出力の linear_acceleration の第3引数がほぼ-1.0 になると 10 秒ほど静止する。

6軸を上に向けることを | 組として、accel_calibration_indicator は 3 に変わると、加速度センサ 初期 バイアスの測定は完了とする。測定途中 3 に変わっても、6 軸にすべて測定することは必要ある。また、 | 組で 3 に変わらないと、もう | 組を追加する場合ある。如何に |.0 または-|.0 に近けることは、精度の良 さにつながる。

【地磁気センサ 初期バイアスの測定の要領】

「8 字回し」: XY 平面、YZ 平面、XZ 平面すなわち3次元空間の各平面(順番関係なし)において、各 平面ずつ、8 字の形で hayate_imu を 10 回程回す。8 字の幅は 70-100cm程とする。 magnetic_calibration_indicator は3 に変わると、地磁気センサ 初期バイアスの測定は完了とする。測 定途中3 に変わっても、XY 平面、YZ 平面、XZ 平面ともにおいて回すことは、精度の良さにつながる。

測定完成時の画面は下図に示す。



測定結果として、ジャイロスコープ、加速度センサ、地磁気センサの初期バイアスの整数部分は、下図に示 すように、params.yaml へそれぞれのパラメータへ転写する。また、IMU は動作時リアルタイムのバイア ス測定および補正を行う。

			params.yaml -	hayate_imu_ro	os - Visual SI	udio Code				-	٥	8
File Ed	it Selecti	on View Go Run Terminal Help										
பு	! para	ms.yaml M X								ţj		
	config	> ! params.yaml										
Q	22	output_rate_m: 70										
/	23									Latter years		
Ŷ٥	24	# ジャイロセンサバイアスX(Defaut: 0)										
07	25	blas_gyro_x: -26200								THE COL		
2	26	# 977117977777XY(Detaut: 0)										
æ>	21	$\# \Im \# \sqrt{\Box} \# \Im \# $										
17,000,00 ⁻⁰	20	bias gyro z : 19952										
Η ^O	30	5145_8/10_21 20002										
ц,	31	# 加速度センサバイアスX(Defaut: 0)										
	32	bias_accel_x: -1410										
ه	33	# 加速度センサバイアスY(Defaut: 0)										
	34	bias_accel_y: 834										
	35	# 加速度センサバイアスZ(Defaut: 0)										
	36	bias_accel_z: 1150										
	37											
	38	# 地磁気センサバイアスX(Defaut: 0)										
	39	blas_magnet_x: 2059424										
	40	# 地域 ペピンリバイ アスF(Defaul: 0)										
	41	# 地磁気センサバイアフ7(Defaut: 0)										
\bigcirc	42	bias magnet z : -4328864										
8	44											
503												
× 9	° main*	O O O O CMake: [Debug]: Beady St	No Kit Soloctod	A Puild fall			101 Col 19	Spacoci 2 LITES	CDLE	VAMI	57	0
1 8	main	C S C A C CMake. [Debug]. Ready & r	NO KIL SELECLEO			A Kunclest	LITT, COLTA	spaces, 2 UTF-8	CRLF	TAML	~	لمها

3. LED 表示

- Red = 電源供給 USB+5V
- Blue = パケット送受信
- Yellow = 6 軸/9 軸フュージョン四元数出力

4. トラブルシューティング

4.1 wrong checksum

下記インフォメーションは、IMU の USB 対向側装置が受信したパケットの CRC エラーに起因する。 hayate_imu の出力レートに関わるパラメータ output_rate_a、output_rate_m を少しずつ下げてみるか、 hayate_imu の USB 対向側装置リソース(CPU クロック周波数、メモリ容量・スピード)をアップグレード してみると、下記インフォメーションは消える。

[INFO] [WallTime: 9876543210.0123456789] wrong checksum for topic id and msg

• パラメータ@params.yaml: output_rate_a、output_rate_mの設定例

Ex0: output_rate_a: 220 output_rate_m: 70

Ex1: output_rate_a: 100 output_rate_m: 70

Ex2: output_rate_a: 70 output_rate_m: 70

Ex3: output_rate_a: 50 output_rate_m: 50

 パラメータの変更があったら、hayate_imuの USB を抜き挿しして、もしくは RESET をかけて、 再起動させる。

4.2 9軸シュージョン

出荷時ジャイロスコープ、加速度センサ、地磁気センサの初期バイアス測定済み、また IMU は動作時リア ルタイムのバイアス測定および補正を行う。地磁気センサが、周囲の磁気物体からの影響を受けやすい場合 がある。

5. リリース

- V2.5 Dec 2023
- V2.4 Mar 2023
- V2.0 May 2021
- VI.0 Mar 2021

6. 参考情報

6.1 主な規格

- 型番 hayate_imu v2.0 rev.C 6軸フュージョン/ 9軸フュージョンの出力可能
- · 内蔵チップ Cortex-MO+、TDK Invensense ICM-20948(9 軸)実装
- · 外部接続 USB Type-C コネクタ、USB+5V 給電
- ・ 最大出力レート
 - 6軸フュージョン/ 9軸フュージョン四元数 225H
 - 加速度(アクセル)3 軸センサ 225Hz
 - 角速度(ジャイロ)3 軸センサ 225Hz
 - 地磁気(コンパス)3 軸センサ 75Hz
- 測定レンジ
 - 加速度(アクセル)センサ ±16g
 - 角速度(ジャイロ)センサ ±2000dps
 - 地磁気(コンパス)センサ ±4900µT
- ・ 補正機能 内蔵補正機能あり
- ・ 標準偏差(RMS-Noise)
 - 加速度(アクセル)センサ ±0.026313m/s²(ノイズ帯域幅 136Hz)
 - 角速度(ジャイロ)センサ ±0.0032520rad/s (ノイズ帯域幅 | 54.3Hz)
 - 地磁気(コンパス)センサ ±0.8µT
- ・ 消費電力 50mW以下(環境温度 21℃ 実測値)
- ・ 寸法 30mm × 31.4mm × 4.8mm(突起物含む)
- · 重量 4g以下
- ・ 取付穴 M3x4、隣り合う穴の中心間距離 24.4mm

6.2 ROS パッケージ

専用 ROS パッケージの置き場所: https://github.com/soarbear/hayate_imu_ros.git

7. リビジョン

リビジョン	日付	内容
V2.5	2023年12日25日	TDK Smart Motion DMP コードのリビジョンに伴う、
		ファームウェアのリビジョン、ROS パッケージ更新なし
V2.4	2023年3月9日	較正モード、デモモードの追加に伴う、
		ファームウェア、ROS パッケージのリビジョン
V2.3	2022年9月5日	9 軸フュージョン初期姿勢の補正
		2.3 パラメータの追加
V2.2	2021年7月20日	4.2 方位補正済みへ変更
		6.1 リビジョンCの追加
V2.I	2021年6月15日	2.3 パラメータに output_rate_q の追加
		4.29軸シュージョンに初期方位の合わせる方法の追加
V2.0	2021年5月30日	新規作成